



Uitschakelen koffiemachine bij langdurige stilstand

Volautomaten (S39 / S39TE / S20 / S30)

- Reinig de koffiegroep volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer ZONDER reinigingspil
- Reinig het melkcircuit volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer ZONDER reinigingsvloeistof
- Voer de wekelijkse reiniging uit en maak de machine aan de buitenkant schoon en droog
- Schakel de machine uit
- Maak het bonencanister leeg (kan dmv een stofzuiger)
- Schakel de melkkoeler uit
- Reinig de melkkoeler en laat het deurtje open staan
- Draai de waterkraan dicht
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen
- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel onderhoud uit te voeren

Halfautomaten (Fiorenzato / Cimbali)

- Reinig de koffiegroepen volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer ZONDER reinigingsmiddel
- Voer de wekelijkse reiniging uit en maak de machine aan de buitenkant schoon en droog
- Reinig en droog de filterdragers, leg deze op de machine
- Schakel de machine uit
- Maak de stolp van de molen(s) leeg (kan dmv een stofzuiger)
- Draai de waterkraan dicht
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen
- **LET OP!! Heeft uw machine twee standen? Dan eerst 5 minuten op stand 1, daarna stand twee. Draai ook de stoomkraan open en blijf 20 minuten in de buurt van de machine. Komt er stoom, draai de stoomkraan dicht.**
- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel onderhoud uit te voeren

Koffieautomaten (Bianchi Maestro/ Animo/ Bravilor)

- Voer de wekelijkse reiniging uit volgens de instructiekaart ZONDER eventuele reinigingsmiddelen
- Maak het bonencanister leeg (kan dmv een stofzuiger)
- Maak eventuele cacao en melkkanisters leeg. Desgewenst met de hand afwassen en goed drogen **(NIET IN DE VAATWASSER)**
- Reinig de machine aan binnen en buitenzijde goed (cacao en melk bevatten suikers en kunnen voor ongedierte zorgen)
- Draai de waterkraan dicht
- Schakel de machine uit
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen
- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel onderhoud uit te voeren

Voor meer informatie kunt u bellen naar 072-7506836 of mailen info@miko-koffienh.nl

Kijk op onze website www.miko-koffienh.nl